

#### Verwendung des Applikationsprogramms

Produktfamilie: Produkttyp: Hersteller: Systemgerät IP-Router IPAS GmbH

Name: Bestell-Nr.: 3622-ComBridge-IPR-01-0212 3622-141-17

Inhalt:

FUNKTIONSBESCHREIBUNG	1
VERGABE DER PHY. ADRESSE	1
NUTZUNG DER TUNNELVERBINDUNG	2
NUTZUNG DER OBJEKTSERVER VERBINDUNG	2
AUSLIEFERUNGSZUSTAND	2
ETS-PARAMETRIERUNG	2
EINSTELLUNG NETZWERK	2
MULTICAST	2
Allgemeine Einstellungen	3
Routing (Bus -> IP)	3
Routing (IP -> Bus)	3
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	4
KOMMUNIKATIONSOBJEKTE	4
WEBSEITE	4
BEDIENUNG DER WEBSEITE	5
HERSTELLUNG DES AUSLIEFERUNGSZUSTANDES	5

## **Funktionsbeschreibung**

Der ComBridge IP Router basiert auf dem KNXnet/IP Standard und verbindet KNX Linien mit dem IP Netzwerk. Die einzelnen KNX Linien können somit über IP miteinander kommunizieren. Der IP Router kann den "klassischen" Linienkoppler ersetzen. Die KNX Linien sind vollkommen galvanisch voneinander getrennt. Die Datenverbindung der Linien über IP wird mit IP Multicast realisiert.

Es können Filtertabellen für die Gruppenadressen angelegt werden, um die Belastung in der KNX Linie zu reduzieren. Diese Filtertabellen werden automatisch mit der ETS (Engineering Tool Software) generiert. Die Verbindung zum KNX wird über eine Busanschlussklemme realisiert. Die Verbindung zum IP Netzwerk wird über einen RJ45 Stecker hergestellt. Das Gerät benötigt eine zusätzliche Sicherheitskleinspannung von 24V AC/DC, die über einen zweiten Klemmenblock angeschlossen wird (weiß/gelb).

Der ComBridge IPR unterstützt bis zu 5 Tunnelverbindungen für andere Applikationen, wie zum Beispiel für die ETS oder andere Visualisierungsystem (ComBridge Evolution).

Gerät kann sowohl als Linien- oder auch als Bereichskoppler entsprechend der ETS Projektierung eingesetzt werden.

Zusätzlich können aktuelle Zustände und Statistikwerte über eine Webseite kontrolliert werden. Über eine authentifizierte Anmeldung können diese Statistikwerte zurückgesetzt werden und die Tunnel- bzw. Objektserververbindungen de- bzw. aktiviert werden.

#### Vergabe der phy. Adresse

Es ist darauf zu achten, dass je nach Nutzung die korrekte phy. Adresse vergeben wird. Im folgenden Bild wird die Nutzung als Linienkoppler gezeigt.



Es kann auch eine gemischte Topologie mit klassischen Linienkopplern gewählt werden:





www.ipas-products.com

#### Nutzung der Tunnelverbindung

Über das IP-Netzwerk kann eine direkte Verbindung von einem PC zu dem Gerät aufgebaut werden. Dazu wird das KNXnet/IP Protokoll genutzt. Der ComBridge IPR unterstützt bis zu 5 Tunnelverbindungen gleichzeitig.

Es ist zu beachten, dass jede Tunnelverbindung eine eigene phy. Adresse benutzt. Diese ist mit der ETS einzustellen. Außerdem darf diese Adresse nicht im KNX System bereits existieren. In der ETS 5 und der ETS Applikation 1.2 werden alle Tunnelverbindungen mit den entsprechenden phy. Adresse in der ETS angezeigt und können vergeben werden:

#### 4 🔡 1 Neuer Bereich

# ▲ E 1.1 Neue Linie ▲ I.1.0 ComBridge IPR ▲ 1.1.7 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle ▲ 1.1.8 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle

- 4 1.1.9 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle
- 🕹 1.1.10 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle
- 👍 1.1.11 KNXnet/IP Tunneling Schnittstelle

Hinweis: eine Übersicht der vergebenen phy. Adressen für die Tunnel wird auf der Webseite dargestellt: <u>http://<ip></u> (Voraussetzung: Freischaltung der Webseite, siehe Parameter)

## Nutzung der Objektserver Verbindung

Über das IP-Netzwerk kann eine direkte Verbindung von einem PC zu dem Gerät aufgebaut werden. Diese Art der Verbindung ist für Visualisierungen, z.B. ComBridge Evolution, geeignet.

#### Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand besitzt der ComBridge IPR die physikalische Adresse 15.15.0.

Alle Gruppenadresse sind auf "filtern" gesetzt. Eine Bestätigung (Quittierung der Gruppentelegramme) wird nur bei weitergeleiteten Telegrammen durchgeführt. Die IP Adresse wird über DHCP zugewiesen. Soll eine feste IP Adresse (Hinweis: zu empfehlen) vergeben werden, muss dies in der ETS eingestellt werden.

#### Übersicht zur ETS-Parametrierung

## ETS-Parametrierung

In der ETS-Parametrierung werden grundsätzliche Angaben zu dem Gerät gemacht.

## **Einstellung Netzwerk**

Die Netzwerkeinstellung wird ab dieser Version direkt in ETS Eigenschaften unter dem IP Reiter durchgeführt:



#### Bei Auswahl: Feste IP verwenden





www.ipas-products.com

#### Multicast

Die Kommunikation zwischen IP Routern wird über eine Multicast Adresse durchgeführt. Alle Teilnehmer mit gleicher Multicast Adresse können alle Telegramme empfangen. Speziell für KNXnet/IP ist die Multicast Adresse 224.0.23.12 reserviert.

Für die allgemeine Nutzung in einem Netzwerk können die Multicastadressen 239.0.00 bis 239.255.255.255 verwendet werden.

Der werkseitig eingestellte Wert für die IP Routing Multicast Adresse ist **224.0.23.12**.

Die Einstellung der Multicast Adresse wird in der Topology Ansicht unter Einstellungen vorgenommen:

Eigenscha	aften	
0		1
Einstellungen	Kommentar	Information
Backbone Nam	e	
Neuer Bereich		
Beschreibung		
Status Unbekannt		
Backbone Med	ium	
IP		
Netzwerklatenz	z	
WLAN (< 1s)		
Multicast Adres	sse	
224.0.23.22		

# Allgemeine Einstellungen

Parameter	Einstellungen
Gerätename	ComBridge_IPR
(max. 30	-
Zeichen)	
Hier kann der Gerä	ätename definiert werden
Unterstützung	freigegeben
unparametrierter	gesperrt
Schnittstellen	
Ältere Schnittstelle	n, wie RS 232 Schnittstellen, die topologisch
falsche Adressen b	besitzen, können unterstützt werden.
Überwachung	freigegeben
Busspannungs-	gesperrt
ausfall	
Ein KNX Busausfa	II kann über KNXnet/IP gemeldet werden.

# Routing (Bus -> IP)

Parameter	Einstellungen
Telegramme in	Filtern
Hauptgruppe 0 bis 13	Sperren
	Weiterleiten (nur für Testzwecke)
Hier wird die Filterfunkt	on der gruppenorientierten Telegramme
der Hauptgruppen 0 bis	13 definiert. Bei der Einstellung "filtern
(normal)" wird in der Fil	tertabelle gepruft, ob dieser Wert
Telegramme in	JII.
Hauntarunne 14 his 31	Sporron
	Meiterleiten (nur für Testzwecke)
Life and all of a Title of a lat	
Hier wird die Fliterfunkt	on der gruppenorientierten Telegramme
(normal)" wird in der Fil	tertabelle genrüft, ob dieser Wert
weitergeleitet werden s	
Physikalisch	Filtern
adressierte	Sperren
Telegramme und	Weiterleiten (nur für Testzwecke)
Broadcast-	
Telegramme	
Hier wird die Filterfunkt	on der physikalisch adressierten
Telegramme und Broad	cast-Telegramme eingestellt. Bei der
Einstellung "filtern (norr	nal)" werden die Telegramme in
Telegramme werden n	r dann nicht weitergeleitet, wenn der
Parameter auf sperren	" gesetzt ist. Unabhängig von dieser
Einstellung werden Bro	adcast Telegramme vom IP Router selbst
immer akzeptiert.	
Telegrammbestätigung	nur bei Weiterleitung
gruppenorientierter	immer
Telegramme	
Hier wird definiert, want	n Telegramme bestätigt (quittiert) werden
sollen. Wenn der Paran	ieter auf "immer" gesetzt ist, werden
Gruppentelegramme au	ich dann vom IP Router bestätigt, wenn sie
nicht auf KNXnet/IP we	itergeleitet werden.

# Routing (IP -> Bus)

Parameter	Einstellungen	
Telegramme in	Filtern	
Hauptgruppe 0 bis 13	Sperren	
	Weiterleiten (nur für Testzwecke)	
Hier wird die Filterfunktion der gruppenorientierten Telegramme der Hauptgruppen 0 bis 13 definiert. Bei der Einstellung "filtern (normal)" wird in der Filtertabelle geprüft, ob dieser Wert weitergeleitet werden soll.		
Telegramme in	Filtern	
Hauptgruppe 14 bis 31	Sperren	
	Weiterleiten (nur für Testzwecke)	
Hier wird die Filterfunkt Hauptgruppen 14 bis 3 (normal)" wird in der Fil weitergeleitet werden s	ion der gruppenorientierten Telegramme der 1 definiert. Bei der Einstellung "filtern tertabelle geprüft, ob dieser Wert oll.	
Physikalisch	Filtern	
adressierte	Sperren	
Telegramme und	Weiterleiten (nur für Testzwecke)	
Broadcast-		
Telegramme		



www.ipas-products.com

Hier wird die Filterfunktion der physikalisch adressierten Telegramme und Broadcast-Telegramme eingestellt. Bei der Einstellung "filtern (normal)" werden die Telegramme in Abhängigkeit der Adresse des IP Routers gefiltert. Broadcast-Telegramme werden nur dann nicht weitergeleitet, wenn der Parameter auf "sperren" gesetzt ist. Unabhängig von dieser Einstellung werden Broadcast Telegramme vom IP Router selbst immer akzeptiert.

# Erweiterte Einstellungen

Parameter	Einstellungen
Buslast im	Normale Buslast
System	Hohe Buslast
Mit diesem Parama Verhalten bei Busla die Fiebertabellen "normale Buslast" sollte, die Fieberta sehr hohe Buslast werden. Es werder angepasst, so das Telegrammen mög	eter können die internen Puffer und das ast variiert werden. Es wird dringend empfohlen zu nutzen und zu laden, so dass sich immer eine einstellen sollte. Falls es jedoch notwendig sein bellen für Testzwecke offen zu lassen und eine erwartet wird, kann dieser Parameter umgestellt n dabei interne Puffer vergrößert und das Timing s die Kommunikation ohne Verluste von lich sein sollte.
Aktiviere	gesperrt
Statusinforma- tionen	freigegeben
Hier wird definiert,	ob die Webseite mit Statusinformationen
grundsätzlich errei	chbar sein soll.
Sprachauswahl	englisch
für die	deutsch
Webseite	
Hier wird definiert i	n welcher Sprache die Webseite zur Anzeige
gebracht wird.	
Achtung: diese Än	derung wird erst durch einen Neustart aktiv. Die
ETS sieht bei eine	m partiellen Download kein Neustart vor, daher
sollte dieser entwe	der manuell nach einem partiellen Download
der ETS gewählt w	erden.
Aktiviere	gesperrt
Bedienung auf	freigegeben
der Webseite	
Hier wird definiert, Authentifizierung fr Bedien-Popup kön können die möglicl Server Verbindung Verbindungen, kör Tunnelverbindung	ob die Bedienung der Webseite über eine ei geschaltet werden soll. Über ein zusätzliches nen die Zähler zurückgesetzt werden. Zudem nen Tunnelverbindungen und auch die Objekt- deaktiviert werden. Bei einer Sperrung der nen Clients, wie z.B. ETS, keine zu diesem Router aufbauen.
Benutzername	admin
Hier wird der Benu	tzername definiert.
ETS 3: Es stehen l	bis zu 16 Zeichen zur Verfügung (Achtung:
Sonderzeichen we	rden in der ETS3 nicht unterstützt)
Ab ETS 4: Es steh kodiert)	en bis zu 8 Zeichen zur Verfügung (UTF-8
Passwort	1234
Hier wird das Pass	wort definiert.
ETS 3: Es stehen l	bis zu 16 Zeichen zur Verfügung (Achtung:
Sonderzeichen we	rden in der EIS3 nicht unterstutzt)
kodiert)	en bis zu δ zeichen zur verfügung (UTF-δ

## Kommunikationsobjekte

keine

## <u>Webseite</u>

Falls die Webseite in den ETS Parametern aktiviert worden ist, können somit Statusinformationen aus dem IP Router angezeigt werden.

				Anmelde
	Aktuelle	e KNXnet/IP Verbindung	jen	
N	r. Phys. Adresse	Verbunden mit IP	Aktiv	
		192.168.10.154		
		Nicht verbunden		
		Nicht verbunden		
		Nicht verbunden		
		pertragungs-Statistik		
ĸ	NX ► IP Kommunikatio	 n		
	ortrogungerato/Minuto			
0L	orragangsrate/minute iv_Übertragungsrate/Minut	e 0		
An	zahl Daten-Pakete			
	fferüberlauf			
	• KNX Kommunikatio	'n		
	ertragungsrate/Minute			
Ma	x. Übertragungsrate/Minut			
	zahl Daten-Pakete			
	fferüberlauf			

Im Kopf werden folgende Informationen angezeigt:

- Aktuelle Uhrzeit (Daten des Browsers)
- Gerätename
- Individuelle Adresse
- Firmware Version
- Multicast Adresse

Im zweiten Teil werden die aktuellen KNXnet/IP Verbindungen und die Übertragungs-Statistik dargestellt.

	Aktuelle K	NXnet/IP Verbindung	jen
Nr.	Phys. Adresse	Verbunden mit IP	Aktiv
1	1.2.254	192.168.10.154	
2	15.15.255	Nicht verbunden	
3	15.15.255	Nicht verbunden	
4	15.15.255	Nicht verbunden	
5	15.15.255	Nicht verbunden	
Obj	1.2.0	Nicht verbunden	

Es stehen 5 Tunnel- und 1 Objektserver Verbindung zur Verfügung. In dieser Übersicht wird angezeigt, welche physikalische Adresse welcher Tunnelverbindung zugeordnet wurde. Zusätzlich wird die IP Adresse eines Clients dargestellt. Desweiteren wird angezeigt, ob diese Verbindung zur Zeit möglich ist. Ein grüner Punkt gibt an, dass sich weitere Clients mit diesem Gerät über einen Tunnel verbinden können. Ein roter Punkt gibt an, dass diese Verbindung zur Zeit deaktiviert wurde. Diese Einstellungen kann erst nach einer Authentifizierung über die Taste "Anmelden" geändert werden, siehe dazu Kapitel "Bedienung der Webseite".



Im unteren Teil wird die Übertragungs-Statistik angezeigt:

Übertragungs-Statistik		
KNX 🕨 IP Kommunikation		
Übertragungsrate/Minute		
Max. Übertragungsrate/Minute	0	
Anzahl Daten-Pakete		
Pufferüberlauf	0	
IP 🕨 KNX Kommunikation		
Übertragungsrate/Minute		
Max. Übertragungsrate/Minute	0	
Anzahl Daten-Pakete		
Pufferüberlauf	0	

Es werden folgende Statistikwerte berechnet:

- Übertragungsrate pro Minute
- Maximale Übertragungsrate pro Minute
- Anzahl der Daten-Pakte insgesamt
- Pufferüberlauf

Diese Werte werden sowohl in Richting KNX, als auch in Richtung IP berechnet.

Auch diese Werte können über die Anmeldung zurückgesetzt werden.

# Bedienung der Webseite

Beim Drücken der Taste "Anmeldung" erscheint ein Authentifizierungsdialog:

Authentifizierung erforder	lich ×	
Für den Server http://192.168.10. und ein Passwort erforderlich. De IPR@192.168.10.52.	52:80 ist ein Nutzername er Server meldet Folgendes:	
Nutzername:   Passwort:		
An	melden Abbrechen	

Name und Passwort werden in den ETS Parametern eingestellt.

#### Es erscheint ein Popup-Fenster mit folgenden Möglichkeiten:

Phys. Adresse 1.2.254	Verbunden mit IP 192.168.10.154	Aktiv
IPR	Verwaltung	
Zähler zurücksetzen	Reset	
Tunnel aktiv	↔	
Objektserver aktiv	↔	
aten-Pakete		

- Zurücksetzen der Statistikwerte (Zähler)
- Aktivieren/Deaktivieren der Tunnel
- Aktivieren/Deaktivieren des Objektservers

Achtung: Bestehende Tunnel- oder Objektserververbindungen werden bei Deaktivierung dieser Verbindung sofort geschlossen.

Das Fenster wird mit das Taste rechts oblen in dem Fenster verlassen.

#### Herstellung des Auslieferungszustandes

Der Auslieferungszustand wird durch Drücken der Programmiertaste und gleichzeitigem Anschließen der 24V Spannungsversorgung wiederhergestellt. Im Auslieferungszustand:

Phy. Adresse: 15.15.0 IP Adresse: via DHCP