



IPAS – Partner für individuelle Lösungen

Seit der Firmengründung im Jahr 1996 steht IPAS für intelligente Gebäudetechnik - Made in Germany. Basierend auf dem weltweiten Installationsstandard KNX entwickeln und fertigen wir Geräte, Visualisierungs- und Managementsoftware für Gebäude mit Zukunft. In über 45 Ländern auf der ganzen Welt vertrauen Architekten, Planer und Systemintegratoren auf IPAS Produkte.

Unser hochqualifiziertes Team aus Ingenieuren, Facharbeitern und Technikern erarbeitet technologisch und wirtschaftlich beste Lösungen, um mit unseren Produkten der stetig steigenden Funktionalität und dem zunehmenden Grad der Automatisierung in modernen Gebäuden gerecht zu werden. Immer mit der obersten Zielsetzung - Der zufriedene Kunde ist die beste Referenz.

IPAS – Partner for individual solutions

Since its establishment in 1996, IPAS has continuously stood for intelligent building technology – made in Germany. Based on the global installation standard KNX we develop and manufacture devices as well as visualisation and management software for buildings of the future. In more than 45 countries around the world architects, project planners and system integrators trust in IPAS products.

Our highly qualified team of engineers, skilled workers and technicians strives to develop the best possible solutions, both technologically and economically, so that we can always be a step ahead of the ever greater functionality and rising degree of automation in modern buildings. Our belief is that a happy customer is the best reference.

I P A S

INDEX

CB NCI - KNXnet/IP Programmierschnittstelle

04

CB NCI - KNXnet/IP Programming Interface

CB IP-R - IP Linienkoppler

06

CB IP-R - IP Router

CB BNG - KNX / BACnet Schnittstelle

08

CB BNG – KNX / BACnet Gateway

CB PSU –KNX Spannungsversorgung

10

CB PSU – KNX Power Supply

IPAS KNX Systemgeräte

IPAS KNX Systemgeräte sind die Basis jeder KNX Installation. Im Einzelnen sind dies KNX Spannungsversorgungen, Linienkoppler und systemverbindende Schnittstellen, die detailliert in dieser Broschüre vorgestellt und beschrieben werden.



IPAS KNX system devices

IPAS KNX system devices include all devices that are necessary to run a KNX installation, namely the KNX power supply, line coupler and system connecting interfaces. All of these devices are described in this brochure.



Gerät /Device
CB NCI

Bestellnr./Order No.
3622-141-07-0B



Gerät /Device
CB IP-R

Bestellnr./Order No.
3622-141-17



Gerät /Device
CB BNG


Bestellnr./Order No.
3622-141-12



Gerät /Device
CB PSU640

Bestellnr./Order No.
31320-20-03

ComBridge Net Communication Interface **CB NCI**



ComBridge Net Communication Interface **CB NCI**

Das CB NCI ist die Schnittstelle, die physikalisch das IP-Netzwerk mit dem KNX Bus verbindet. Die Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mit dem von der KNX Association standardisierten Kommunikationsprotokoll KNXnet/IP.



The CB NCI is the interface that physically connects the IP network with the KNX bus. The systems communicate via the communication protocol KNXnet/IP which has been standardised by the KNX Association.

Der Anschluss an den KNX Bus erfolgt über die Standard-Busklemme. Das CB NCI benötigt zusätzlich eine Kleinspannung von 24 DC/AC und einen Netzwerkanschluss RJ45.



A standard bus connector is used for the connection to the KNX bus. The CB NCI also requires a 24 DC/AC low voltage and a RJ45 network connector.

Die Konfiguration des CB NCI erfolgt mit dem Inbetriebnahme-Tool ETS (ab Version 3.0). Neben allgemeinen Parametern wie Gatewayname müssen die Standardeingaben für die IP-Adresse, Subnetmaske und Standardgateway konfiguriert werden. In Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router kann der Fernzugriff auf eine KNX-Installation erfolgen.



The CB NCI is configured with the commissioning tool ETS (from version 3.0 upwards). In addition to the general parameters such as gateway name, the standard entries for IP address, subnet mask and standard gateway need to be configured. Remote access to a KNX installation is possible with a LAN modem or DSL router.

Das CB NCI unterstützt fünf Tunnelverbindungen, die unter anderem als Programmierverbindung für die ETS genutzt werden können. Das CB NCI besitzt zusätzlich eine Objektserververbindung, die für Visualisierungssysteme, wie zum Beispiel ComBridge Studio Evolution, genutzt werden kann. Die beiden Verbindungsarten Tunnel und Objektserver können parallel betrieben werden.



CB NCI supports five tunnel connections which can be used as programming connections for the ETS. In addition, the CB NCI offers an object server connection which can be used for visualisation systems such as ComBridge Studio Evolution. The tunnel and object server connections can be used in parallel.

Das CB NCI ist mit einem Webserver ausgestattet. Über die IP-Adresse des Gerätes kann die Service-Webseite in jedem Standardbrowser angezeigt werden. Mit diesem Service kann der Systemintegrator prüfen, welche der Tunnel- und Objektserververbindungen aktuell verbunden sind.




The CB NCI is equipped with a web server. The service website can be displayed in any standard browser via the IP-address of the device. The system integrator can use this service to check which tunnel and object server connections are currently connected.

No.	Phys. Address	Client IP
1	3.5.250	not connected
2	15.15.255	not connected
3	15.15.255	not connected
4	15.15.255	not connected
5	15.15.255	not connected
Obj	3.5.200	192.168.5.70

CB NCI Web Control

ComBridge IP Router **CB IP-R**



ComBridge IP Router **CB IP-R**

CB IP-R verbindet KNX Buslinien oder KNX Busbereiche über das IP-Netzwerk und nutzt das standardisierte KNXnet/IP Protokoll. Das Gerät ist als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltkoppler) einsetzbar. Der CB IP-R bildet zusammen mit der KNX Spannungsversorgung und anderen KNX Geräten eine KNX Linie.



CB IP-R connects bus lines or bus areas via the IP network and uses the standardised KNXnet/IP protocol. The device can be used as a line, bus or network coupler (world coupler). Together with the KNX power supply and other KNX devices, the CB IP-R forms a KNX line.

Der Anschluss an den KNX Bus erfolgt über die Standard-Busklemme. Der CB IP-R benötigt zusätzlich eine Kleinspannung von 24 DC/AC und einen Netzwerkanschluss RJ45.



A standard bus terminal is used for the connection to the KNX bus. The CB IP-R also requires a low 24 DC/AC voltage and a RJ45 network connector.

Die Konfiguration des CB IP-R erfolgt mit dem Inbetriebnahme-Tool ETS (ab Version 3.0). Neben allgemeinen Parametern wie Gatewayname müssen die Standardeingaben für die IP-Adresse, Subnetmaske, Standardgateway und die KNX Filterregeln konfiguriert werden. In Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router kann der Fernzugriff auf eine KNX-Installation erfolgen.



The CB IP-R is configured with the commissioning tool ETS (from version 3.0 upwards). In addition to the general parameters such as gateway name, the standard entries for IP address, subnet mask, standard gateway and the KNX filter rules need to be configured. Remote access to a KNX installation is possible with a LAN modem or DSL router.

Der CB IP-R unterstützt fünf Tunnelverbindungen, die unter anderem als Programmierverbindung für die ETS genutzt werden können. Der CB IP-R besitzt zusätzlich eine Objektserververbindung, die für Visualisierungssysteme, wie zum Beispiel ComBridge Studio Evolution, genutzt werden kann. Die beiden Verbindungsarten Tunnel und Objektserver können parallel betrieben werden.



CB IP-R supports five tunnel connections which can be used as programming connections for the ETS. In addition, the CB IP-R offers an object server connection which can be used for visualisation systems such as ComBridge Studio Evolution. The tunnel and object server connections can be used in parallel.

Das CB IP-R ist mit einem Webserver ausgestattet. Über die IP-Adresse des Gerätes kann die Service-Webseite in jedem Standardbrowser angezeigt werden. Mit diesem Service kann der Systemintegrator die Verbindungen über Tunnel- oder Objektserver prüfen und zurücksetzen, sowie die Buslasten überwachen.



The CB IP-R is equipped with a web server. The service website can be displayed in any standard browser via the IP-address of the device. The system integrator can use this service to check and reset tunnel and object server connections. He also can monitor the different bus traffics.

Zeit: Thu Sep 07 2017 14:02:15 GMT+0200 (Mittleuropäische Sommerzeit)
Gerätename: LK3_Office_OG
Individuelle Geräteadresse: 3.3.0
Firmware Version: 1.0.1
Multicast Adresse: 224.0.23.200

Aktuelle KNXnet/IP Verbindungen			
Nr.	Phys. Adresse	Verbunden mit IP	Aktiv
1	1.3.200	Nicht verbunden	
2	1.3.201	Nicht verbunden	●
3	1.3.202	Nicht verbunden	●
4	1.3.203	Nicht verbunden	●
5	1.3.204	Nicht verbunden	●
Obj	3.3.0	192.168.10.21	●

Übertragungs-Statistik

KNX ► IP Kommunikation

Übertragungsrate/Minute	49
Max. Übertragungsrate/Minute	397
Anzahl Daten-Pakete	155498
Pufferüberlauf	0

IP ► KNX Kommunikation

Übertragungsrate/Minute	35
Max. Übertragungsrate/Minute	99
Anzahl Daten-Pakete	391734
Pufferüberlauf	0

CB IP-R Web Control

ComBridge KNX BACnet gateway **CB BNG**

http://192.168.5.82/

Device Name	ComBridge_BAC	Instance Number	0	IP Address	192.168.5.82	Object Count	250	Binary Inputs	0	Analog Inputs	0
Description	Demo Application	Version	1.1.1	NetMask	255.255.255.0	Max Subscriptions	455	Binary Inputs	0	Analog Inputs	0
Location	IPAS Demo Mobil	DB Revision No.	0	Gateway Address	192.168.1.1	Cur. Subscriptions	0	Binary Inputs	2	Analog Inputs	2
Device State	OPERATIONAL	Physical Addr	0	MAC	00-05-26-90-04-FF	KNX Priority	NA	Binary Inputs		Analog Inputs	

OBJECT TABLE Encoding: UTF-8 Export EDE

No	Name	BACnet Object Id	KNX Address	Data Type	T	R	Unit	Value
1	E1	binary-value (1)	1/5/1	binary	on-change	N	-	OFF
2	E2	binary-value (2)	1/5/2	binary	on-change	N	-	OFF
3	Operating Mode	analog-value (3)	1/5/28	1 byte (unsigned)	on-change	N	-	0
4	DimValue	analog-value (4)	1/6/6	1 byte (scale)	on-change	N	%	0

BNG Web Control



1 x Tunnel



PROFESSIONAL
5ETS



ComBridge KNX BACnet gateway **CB BNG**

Smart Building Konzepte beschränken sich nicht nur auf intelligente Funktionen wie die Beleuchtungssteuerung oder die Einzelraumregelung. Immer bedeutender werden Anforderungen, die Lösungen für die Wirtschaftlichkeit und Effizienz eines Gebäudes in den Vordergrund stellen. Anforderungen, die mit dem KNX Bussystem alleine nicht lösbar sind.

Andere Protokolle, wie das BACnet Protokoll, bekommen deshalb eine immer größer werdende Bedeutung in Smart Buildings. Das CB BNG verbindet die KNX Installationswelt mit der BACnet-Welt, so dass eine direkte Kommunikation zwischen den Welten stattfinden kann.

Die Konfiguration des Geräts erfolgt ausschließlich mit der ETS. Mit ihr werden allgemeine Parameter wie IP-Adresse, Subnetmaske, Standardgateway, Gatewayname und KNX Gruppenadressen parametrisiert. Die parametrisierten KNX Objekte werden im CB BNG direkt in BACnet Objekte nach folgendem Schema „übersetzt“: Die BACnet-Objekt-Instanznummer ist identisch mit der Objektzahl der ETS. Objekte mit 1 Bit Datentyp werden zu „binary“ Objekten, alle anderen werden zu „analog“ Objekten übersetzt. Der Parameter „Objekt-Modus“ (INPUT, OUTPUT, VALUE) vervollständigt dann die Umsetzung zu einem BACnet-Objekt. Zur Inbetriebnahme sind keine speziellen Kenntnisse über BACnet erforderlich.

BACnet Clients können sich entweder über eine sogenannte COV-Subscription anmelden und werden automatisch über KNX Ereignisse informiert oder aber sie verwenden den ReadProperty-Service, um nach Bedarf den Zustand der Objekte abzufragen. Es können bis zu 250 Objekte parametrisiert werden.

- › 1 Bit
- › 1 Byte (0..100%)
- › 1 Byte ohne Vorzeichen
- › 1 Byte mit Vorzeichen
- › 2 Byte ohne Vorzeichen
- › 2 Byte mit Vorzeichen
- › 2 Byte float
- › 4 Byte ohne Vorzeichen
- › 4 Byte mit Vorzeichen
- › 4 Byte float

Die Programmierung des CB BNG und das Programmieren anderer KNX Teilnehmer kann über die integrierte KNXnet/IP Tunnelverbindung erfolgen.

Über den integrierten Webserver kann die BACnet-Konfiguration in jedem Standardbrowser angezeigt werden.

Zusätzlich kann die Konfiguration über den Webserver, zum Beispiel in das CSV-Format, exportiert werden.

Smart Building concepts are not limited to intelligent functions such as lighting control or individual room control. There is growing demand for solutions which focus on the efficiency and cost-effectiveness of buildings. These demands cannot be met by the KNX bus system alone.

Other protocols such as BACnet protocol are therefore becoming increasingly important in Smart Buildings. The CB BNG connects the KNX installation with the BACnet world so that a direct communication between the two worlds can take place.

The device is solely configured with the ETS. It allows to configure general parameters such as IP address, subnet mask, standard gateway, gateway name and KNX group addresses. In the CB BNG, configured KNX objects are directly “translated” into BACnet objects according to the following rule: The BACnet object instance number is identical to the object number in the ETS. Objects with a 1Bit data type become “binary” objects, all others are translated into “analogue” objects. The parameter “object mode” (INPUT, OUTPUT, VALUE) completes the transformation into a BACnet object. No specific BACnet knowledge is required for the commissioning.

BACnet clients can either subscribe via a COV subscription so that they are automatically informed about KNX events or they can use the ReadProperty-Service in order to query the status of an object as required. Up to 250 objects can be configured.




The CB BNG and other KNX participants can be programmed via the integrated KNXnet/IP tunnel connection.

The integrated web server provides all BACnet settings in every standard browser

The web server can also be used to export the configuration, for example into a CSV file.

ComBridge KNX Power Supply **CB PSU**



ComBridge KNX Power Supply **CB PSU**

Mit der KNX Spannungsversorgung PSU 640 kann die für KNX Installationen benötigte Schutzkleinspannung erzeugt werden. Das Gerät liefert die für die Versorgung der Busteilnehmer benötigte Energie und erlaubt aufgrund der integrierten Drossel gleichzeitig die Kommunikation der angeschlossenen Geräte auf der gleichen Leitung. Der maximale Ausgangsstrom bei der Spannungsversorgung PSU 640 beträgt 640 mA bei einer Spannung von nominal 30 V. Am Gerät kann damit eine maximal ausgelastete KNX Linie (in der Regel 64 KNX Busgeräte) angeschlossen werden.



The KNX PSU 640 power supply can be used to create the safety extra-low voltage required for the KNX installation. The device provides the power required to supply the bus participants and thanks to the integrated choke also enables the communication of the connected devices via the same line. The maximum output current for the power supply PSU 640 is 640 mA with a nominal voltage of 30 V. As a result a fully utilised KNX line (usually 64 KNX bus devices) can be connected to the device.

Der Anschluss der KNX Linie erfolgt über eine Standard-Busklemme. Eine Datenschiene ist nicht erforderlich. An der Spannungsversorgung steht an einem zweiten Ausgang die unverdrosselte Spannung zur Verfügung. Diese kann genutzt werden, um ggf. Geräte, die zusätzlich zum KNX eine weitere Hilfsspannung benötigen (z.B. IPAS ComBridge Gateways), zu versorgen. Wird die unverdrosselte Spannung benutzt, reduziert sich der Strom am KNX Spannungsausgang. Der maximale Strom von 640 mA bezieht sich auf den Gesamtstrom von KNX und Hilfsspannungsausgang. Beide Ausgänge sind geschützt gegen Überlast und Kurzschluss.



The KNX line is connected via a standard bus terminal thus a data rail is not required. The power supply also has a second output providing unchoked voltage which can be used to supply devices that may need auxiliary voltage in addition to the KNX (e.g. IPAS ComBridge gateways). If unchoked voltage is used, the current is reduced at the KNX power output. The maximum current of 640 mA relates to the total power of KNX output and auxiliary power output. Both outputs are protected against overload and short circuit.

Das Gehäuse der KNX Spannungsversorgung PSU 640 ist für die Montage auf einer 35 mm DIN-Schiene geeignet. Mit nur drei Teilungseinheiten (Abmessung: 90x52x58mm LxBxH) ist die CB PSU 640 sehr schmal.



The casing of the KNX power supply PSU 640 is suitable for 35 mm DIN rail mounting and with only three horizontal units (dimensions: 90-52-58mm l-w-h) it is very narrow.

Drei LEDs auf der Stirnseite informieren über den Gerätestatus. Über eine Resettaste kann bei Betätigung der Bus vom Netzteil getrennt werden und dadurch die angeschlossenen Busteilnehmer in den Anfangszustand zurückgesetzt werden.



Three LEDs on the front of the device provide information about the device status. A reset button is available to separate the bus from the power supply unit and thereby resets the connected bus participants to their original settings.



IPAS GmbH

Hölscherstraße 27

D-47167 · Duisburg

Germany

☎ +49 (0) 203 / 37867-0

📠 +49 (0) 203 / 37867-10

✉ support@ipas-products.com

🌐 www.ipas-products.com